

הוראות הפעלה לרדיו דיסק JVC KD-R456



1. כניסת USB
2. כניסת AUX
3. פתח טעינת / שליפת תקליטור
4. תצוגת LED
5. לחצן DISP - לבחירה בין תצוגת מקור השמע לתצוגת השעון וסת שמע + כפתור אישור
6. • סיבוב ימין/שמאל - שליטה בעוצמת השמע
7. • לחיצה - אישור פעולה / השתקה
8. לחצן הוצאת תקליטור
9. לחצן EQ - לבחירה בין מצבי מאזן השמע
10. לחצן MENU - תפריט
11. לחצן שליפת הפאנל
12. לחצנים ⏪ / ⏩ - סריקת תדרים / חיפוש רצועות
13. לחצן SOURCE / ⏻ - לחצן הדלקה / כיבוי ומעבר בין מקורות השמע השונים

תפעול בסיסי

1. ביטול מצב ההדגמה במסך

- א. לחצו על לחצן MENU והחזיקו
- ב. סובבו את וסת השמע, בחרו ב- DEMO ולחצו על הוסת לאישור
- ג. סובבו את וסת השמע, בחרו ב- DEMO OFF ולחצו על הוסת לאישור
- ד. לחצו MENU ליציאה

2. כיוון השעון

- א. לחצו על לחצן MENU והחזיקו
- ב. סובבו את וסת השמע, בחרו ב- CLOCK ולחצו על הוסת לאישור
- ג. סובבו את וסת השמע, בחרו ב- CLOCK SET ולחצו על הוסת לאישור
- ד. סובבו את וסת השמע לבחירת היום/השעה/הדקה. לאישור לחצו על הוסת
- ה. סובבו את וסת השמע לבחירת פורמט השעון (24H/12H) לאישור לחצו על הוסת
- ו. בחרו 12H או 24H ולחצו על הוסת לאישור
- ז. לחצו MENU ליציאה

רדיו

חיפוש ושמירת תחנות בזיכרון

- א. לחצו על SOURCE / ψ לבחירת טווח התדרים הרצוי (FM/AM וכו').
- ב. לחצו \ll / \gg לחיפוש התחנה הרצויה. לחיצה קצרה לביצוע חיפוש אוטומטי ולחיצה ממושכת - עד הופעת האות M על המסך, תאפשר חיפוש ידני.
- ג. לאחר בחירת התחנה הרצויה (כמתואר בסעיף ב') יש ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן (1-6) בחזית המכשיר. התחנה נשמרה בזיכרון.

ניתן לשמור עד 18 תחנות בתדרי FM ו-6 תחנות AM.

CD/USB/iPod

על מנת...	עליכם לבצע את הפעולות הבאות
לבחור רצועה או קובץ	לחצו על \ll / \gg
לבחור תיקייה*	לחצו על \blacktriangle / \blacktriangledown
להריץ רצועה קדימה/אחורה	לחצו על \ll / \gg לחיצה ממושכת
לבצע ניגון חוזר**	לחצו על \curvearrowright [4]
לבצע ניגון אקראי**	לחצו על \curvearrowleft [3]

*נתמך בקבצי MP3/WMA/WAV בלבד
** רק במכשירי iPod הנתמכים בלבד