

## טופס הוראות ריתום - תפעול התקן גרירה

לקוח יקר, לנוחיותך, מצ"ב הוראות שימוש ואחזקה להתקן גרירה

1. לפני השימוש יש לוודא כי אין סדקים או ברגים משוחררים בהתקן הגרירה ובנגרר
  2. אין להשתמש בהתקן הגרירה לצורך חילוץ!
  3. יש להשתמש בכף גרירה או טבעת גרירה תקנית בלבד
  4. מותר לגרור נגרר רק עד למשקל המותר לפי חוק. הנמוך מבין המשקל המקסימלי המותר לגרירה של הרכב, כנקוב ברישיון הרכב, והמשקל המקסימלי המותר לגרירה של יצרן זו הגרירה
  5. חובה לחבר את שרשראות הביטחון של הנגרר למקום המיועד בהתקן הגרירה
  6. יש לחבר את שקע החשמל ולוודא שמערכת התאורה ברכב ובנגרר פועלים באופן תקין
  7. לאחר הריתום יש לוודא שהנגרר עומד במקביל לאדמה
  8. התקן גרירה נשלף - מותר לשימוש במצב גרירה בלבד!
- במצב נסיעה ללא גרירה יש להסיר את ההתקן הנשלף ולאחסנו בתא המטען בתוך השק המיועד לכך

**! בעל רכב / נהג, באחריותך לבצע בדיקה להתקן לאחר 1000 ק"מ!**

הבדיקה תבצע ע"י גורם מוסמך בלבד!

\* הבדיקה כרוכה בתשלום.

| מרכז שירות  | עיר         | כתובת          | טלפון      | טלפון 2     | איש קשר |
|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|---------|
| גיל-קאר     | תל אביב     | נירים 2        | 03-7918888 |             |         |
| עדי מערכות  | קריית שמונה | א.ת. דרומי     | 04-6898988 | 052-6655055 | עדי     |
| מאסטר סאונד | אשקלון      | הגלגל 46       | 08-6723022 |             | אריק    |
| סטריים העמק | עפולה       | המלאכה 6       | 04-6522513 | 050-2958240 | פאדי    |
| רדיו אמיר   | עכו         | שלום הגליל 1   | 04-6044377 | 054-6209998 | רדואן   |
| א.רונגד     | ראשון לציון | יצחק בן-צבי 36 | 03-9615913 | *5393       | תומר    |