

הוראות למשתמש - מצלמת דרך EACHPAI T1



הוראות בטיחות ושימוש

בטרם שימוש או התקנת המוצר יש לקרוא את ההוראות השימוש והבטיחות של המוצר באופן יסודי על מנת לאפשר לך הגנה מקסימלית מהמוצר.

- 1 ודא שלמות ותקינות המוצר לרבות כבלי החשמל והתקן.
- 2 במקרה זויהית בעיה, אין לפתוח את המוצר ולפנות למעבדת השירות המורשת ע"י היצרן.
- 3 המנע ממגע של המוצר עם מים או לחות.
- 4 במקרה של ריח מוזר ו/או רעשים שמקורם במוצר, יש לנתק מיידית מרשת החשמל ברכב ולפנות למעבדת השירות המורשת ע"י היצרן.
- 5 מנע נפילת עצמים או התנת נזלים כולל חומצות כלשהן על המוצר.
- 6 על הלקוח לבדוק כל שלושה חודשים, כי כרטיס הזיכרון המותקן במצלמה תקין ונשמרים עליו קבצי וידאו כהלכה. לצורך כך, יש להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה, לחבר אותו למחשב (באמצעות קורא כרטיסי זיכרון) ולבחון את תקינותו ואת קבצי הוידאו.
- 7 ה-DVR הינו מסוג מצלמה קדמית. זווית המצלמה ניתנת לכיוון לטובת איכות הצפייה בתמונה מלפנים. המצלמה לא מיועדת לצלם את פנים הרכב, ולכן אין לסובב את המצלמה לכיוון פנים הרכב, שכן זה עלול לשבור את ציר המצלמה.

מאפייני המוצר/ יתרונות?

העיצוב המצלמה מעוצבת באופן קומפקטי המאפשרת התקנה מוסתרת של המוצר.

החדות רזולוציית תמונה MP2.0 בזווית צילום רחבה של 150 מעלות, 6 עדשות בעלות חיישן תמונה SONY IM323 להקלטת וידאו HD באיכות גבוהה, חדות ואיכות תמונה מעולים שיאפשרו לך לתעד כל רגע בטיול שלך.

הטכנולוגיה המצלמה מאובזרת בחיישן G SENSOR המאפשרת "הקלטת חירום" אוטומטית ו"הקלטת חירום" זיזומה ע"י לחיצה. במקרה של תאונה או פגיעה ברכב, תשמור המצלמה אוטומטית את ההקלטה האחרונה שנשמרה ובכך תאפשר לכם בטחון מלא שהמקרה תועד במלואו. במידה ותרצה לבצע "הקלטת חירום" שלא במקרה של תאונה ולשמור את ההקלטה האחרונה, תוכל ללחוץ על כפתור ייעודי בצידה של המצלמה.

Wi-Fi מובנה באמצעות חיבור ה-Wi-Fi תוכל להתחבר בקלות אל מכשיר הסמארטפון שלך, לשלוט ולנהל את הקבצים שלך שישודרו באופן ישיר ממצלמת ה-EACHPAI שברכבך.

סוללת SUPER CAPACITOR סוללה מסוג Super capacitor העמידה בפני טמפרטורה גבוהה/נמוכה ומאפשרת חוויה בטוחה וחיי סוללה ארוכים יותר.

הקלטת שמע מיקרופון ורמקול מובנים המאפשרים הקלטה ושמע באיכות גבוהה ללא "רעשי רקע". במידה ואינך רוצה הקלטת שמע, פשוט כבה את השמע באמצעות לחיצה על כפתור ייעודי באפליקציה.

הדלקה והקלטה אוטומטית המצלמה תיכנס למצב הקלטה עם הגעת הרכב, תבצע הקלטה רצופה עד לניבוי. במקרה שהכרטיס זיכרון מלא- תשמור המצלמה את הקבצים מהחדש ביותר לישן ביותר.



- 7 **מיקרופון** - למצלמת EACHPAI מיקרופון מובנה המאפשר הקלטת שמע.
- 8 **עדשה** - המצלמה בעלת אזור עדשה מסתובב, הניתן לסיבוב עד 270 מעלות ומאפשר את בחירת זווית הצילום.
- 9 **הקלטת חירום יזומה/פרמוט כרטיס הזיכרון** - במקרה של מצב חירום, לחץ על כפתור זה בזמן הקלטה על מנת להגן על הקובץ האחרון שנשמר במצלמה.

דרך התחברות לנייד:

- 1 **הורד את אפליקציית "EACHPAI"** מחנות ה-GOOGLE או APP-STORE במכשיר הנייד.
- 2 **לחץ על כפתור**  המופיע במרכז המסך
- 3 **מצאו את המצלמה** בהגדרות ה-WI-FI בשם "EACHPAI T1/T2" והקישו את הסיסמא 12345678.
- 4 **ניתן להפעיל את מצלמת ה-DVR גם באופן ידני ע"י הוצאת כרטיס הזיכרון וצפייה בסרטונים וגם באמצעות שימוש באפליקציה.**



* השימוש באפליקציה הינו בכפוף לתנאים ולמגבלות שמפורטים בעת הורדת האפליקציה. גיל-קאר מומלצה לקרוא את התנאים בטרם השימוש.



- 1 **משטח הדבקה** - משטח הדבקה המצלמה הינו בעל דבק עוצמי המאפשר הדבקה חזקה ובטוחה על שמשות הרכב. את המצלמה יש לתלות כאשר פני המצלמה כלפי חוץ.
- 2 **כניסת AV** - מאפשר אופציה לפיצול המצלמה וחייבורה לעדשה נוספת בחלקו האחורי של הרכב.
- 3 **כרטיס זיכרון (SD CARD)** - החריץ הנמצא בצידה של המצלמה, מאפשר הכנסה והוצאה של כרטיס הזיכרון לצורך העברת נתונים. מצלמת EACHPAI תומכת בכרטיס זיכרון עד GB128.
- 4 **חיבור למקור מתח USB** - כניסת ה-USB מאפשרת לחבר את המצלמה למקור מתח ובנוסף משמש כשקע לכניסת ה-USB המאפשר העברת נתונים למכשיר הנייד מחשב נייד.
- 5 **RESET** - במידה והמצלמה אינה מגיבה כראוי, לחץ על כפתור ה-reset לביצוע ריענון למכשיר.
- 6 **LED RECORDING** - נורת הLED הנמצאת בקדמת המצלמה בעלת מספר מצבים:
אדום קבוע: המצלמה עובדת.
אדום מהבהב: מצב הקלטה.
הבהוב מהיר: הקלטת חירום.